



**Installatiehandleiding Lamella® Elektrische lamellen overkapping bedieningspaneel**

Stroomtoevoer elektrische motor

Dien de stroomtoevoer exact op deze manier aan te leggen om de motor te voorzien van stroom.



Modellen na 6-2023



Modellen voor 6-2023

Installatie koppelen afstandsbediening bedieningspaneel

Stap 1: Houd de stop knop ingedrukt op beide apparaten, en houdt deze net zo lang ingedrukt totdat het bedieningspaneelindicator blauw gaat knipperen.

Stap 2: Blijf de knop op het bedieningspaneel inhouden en druk op het pijltje omhoog.

Stap 3: Laat de stop knop los op het bedieningspaneel.

